



Installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding

WE GRILL STATION

INDEX:

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS
2. ALGEMENE INFORMATIE en ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
3. TECHNISCHE GEGEVENS
4. TRANSPORT, BEHANDELING EN OPSLAG
5. INSTALLATIE EN ONDERHOUD
6. CONFORMITEITSVERKLARING EN IDENTIFICATIELABEL
7. BLOKSCHEMA ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN/TEKENINGEN EN METINGEN

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

- De machines zijn uitgerust met elektrische en/of mechanische veiligheidsvoorzieningen die geschikt zijn voor de bescherming van werknemers en de machine zelf.
- Het volgende instructieboekje vormt een integraal onderdeel van de apparatuur en moet beschikbaar worden gehouden voor operators voor eventuele raadpleging. veiligheid en die met betrekking tot gebruik, gebruik en onderhoud.
- Het gebruik van de apparatuur voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen en hieronder is gespecificeerd, is verboden door het productiebedrijf, dat zichzelf vrijstelt van elke aansprakelijkheid.
- Installatie en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met het gebruik van originele reserveonderdelen. In geval van onjuiste installatie of onderhoud is de fabrikant van het huis van elke verantwoordelijkheid ontheven.

2. ALGEMENE INFORMATIE en ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De kap op een mobiele bank is gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, 8/10 mm dik, met scotch brite oppervlakteafwerking en beschermfolie.

De assemblage wordt uitgevoerd door TIG-lassen en/of hechtlassen en de interne onderdelen zijn gevouwen met een antisnijprofiel.

Hij is uitgerust met vetfilters van roestvrij staal.

De filterbehuizing is uitgerust met een condensaatopvangkanaal.

Het apparaat is ontworpen om te bevatten, plaats "d boven het bovenste draagvlak, Wegrill en serie ovens meer voor het beheer van koken De op zicht". elektrische

Stopcontacten waarop je de oven kunt aansluiten bevinden zich aan de rechterkant. Aan de voorkant bevindt zich het bedieningspaneel van de machine.

Hij kan dicht bij de klant worden gebruikt; hij is uitgerust met een damp- en dampfiltersysteem met luchtrecirculatie, die na de juiste behandeling in de omgeving wordt gebracht via het onderste deel van de machine, waar zich wielen bevinden waarmee de machine kan worden verplaatst. De wielen aan de kant van de operator zijn vergrendelbaar omdat ze zijn uitgerust met een rem.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

Op de machine is een dubbele aanzuigventilator met een eenfasemotor geïnstalleerd.

direct gekoppeld en 220 volt 50 Hz .

De snelheidsregelaar kan de rotatiesnelheid van de motor en dus de afzuigcapaciteit van de kap variëren.

De standaardverlichting omvat LED lampen met IP66-beschermingsgraad met 24 volt , 4000 kelvin kleur ontworpen om een lichtintensiteit op het werkoppervlak te garanderen van meer dan 500 lux.

De ontgeurings- en filtratiesectie van organische stoffen bestaat uit een voorfilter in G4-efficiënte synthetische vezel en een reeks cilindrische actieve-koolpatronen.

4. TRANSPORT, BEHANDELING EN OPSLAG

Gebruik bij het verplaatsen van de machine persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, enz.).

Open nooit roterende onderdelen en demonteer nooit veiligheidsvoorzieningen voordat u zeker weet dat de eenheid is losgekoppeld en niet elektrisch kan worden aangedreven.

De panelen mogen alleen worden verwijderd als de machine stilstaat en de serviceschakelaar geopend is.

Voor het hanteren wordt de WE GRILL STATION beschermd met een verpakking van een houten platform en een kartonnen doos of houten kooi. We raden aan om de verpakking weg te gooien volgens de geldende voorschriften.

5. INSTALLATIE, MONTAGE EN GEWOON ONDERHOUD

Het We Grill Station is ontworpen voor de afzuiging van kookdampen in open en gesloten ruimten, zoals ontspannings-, culturele, sport-, verkoop- en wellnessruimten, in musea en showrooms, in al die interne **omgevingen** waar het kunnen om tijdelijk express of live te koken. Het heeft een zelfdragende structuur en moet worden geïnstalleerd in een niet-corrosieve of explosiegevaarlijke omgeving.

Alle onderhouds- of reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl de machine stilstaat. Gewoon onderhoud aan de kap op een mobiele werkbank moet worden uitgevoerd zoals hieronder beschreven om beschadiging of gevaarlijke situaties voor bedieners te voorkomen.

- | | |
|--------------|--|
| • Filters | De filters kunnen uit hun zitting worden gehaald door omhoog te tillen en iets naar buiten te draaien. Om ze schoon te maken raden we aan een vaatwasser te gebruiken. |
| • Karkas | Reinig de oppervlakken met alkalische reinigingsmiddelen en gebruik houten of plastic schrapers om eventuele korsten te verwijderen. |
| • Ventilator | Nadat u de laterale beschermingsnetten hebt verwijderd, reinigt u de ventilator met een alkalisch reinigingsmiddel en zorgt u ervoor dat u de balanceringsmassa's van de ventilator die aan de bladen zijn bevestigd, niet verplaatst of verwijdt. |

Onderhoud van de filtersectie (ontgeuring met actieve kool) bestaat simpelweg uit het periodiek vervangen van de voorfilters en actieve kool, zoals hieronder aangegeven.

Het is raadzaam om de elektromotor, de waaier en in het algemeen alle onderdelen van de ventilator periodiek te inspecteren.

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de werkelijke bedrijfsomstandigheden. Controleer vóór elke ingreep of de elektromotor is uitgeschakeld en zich in veilige omstandigheden bevindt.

Het onderhoud van het filtergedeelte omvat periodieke controles: - visuele

inspectie en eventuele vervanging van de synthetische zakfilters (maandelijks);

- vervanging van actieve kool na ongeveer 600 bedrijfsuren (ongeveer zes maanden)

- alle schroeven vastdraaien;

- verwijderen van afzettingen van de waaierbladen en van de motor om trillingen en lagerschade te voorkomen.

- controleer de spanning en slijtage van de transmissieriemen (maandelijks);

- vervanging van de lagers elke 30.000 bedrijfsuren;

NB. Als mechanische onderdelen moeten worden vervangen, wordt aanbevolen om uitsluitend originele vervangingen.

6. CONFORMITEITSVERKLARING EN IDENTIFICATIELABEL

WE GRILL AND MORE SRL dichiara che il prodotto per il quale questa guida ha lo scopo, destinato per uso professionale e rispetta le disposizioni della direttiva comunitaria 2004/108/CE e 2006/42/CE 2006/95/CE e le sue successive modifiche e integrazioni. La persona responsabile che deve compilare il dossier tecnico è il produttore stesso. Ulteriori informazioni sono contenute nella dichiarazione di conformità.

La targhetta CE-marchiata di identificazione viene fornita insieme alla dichiarazione di conformità, se la ventola è presente, e contiene informazioni relative all'apparecchio. È assolutamente vietato rimuovere la targhetta di identificazione; si trova sulla parte esterna dell'apparecchio sul lato destro.

7. BLOKSCHEMA ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN/TEKENINGEN EN METINGEN

Fare un interruttore a 32 A.

I nostri prodotti rispettano le norme ROHS.

Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva WEEE i nostri prodotti, in quanto parte di grandi sistemi, sono esclusi dall'applicazione. (blokschema volgt)

Behandelde luchtstroom 800mc/h

Elektrische kenmerken 660w; 220v ; 50Hz



